



Ditto x86 BE

Bootable Adli Kopya Alma Belleği



ÜRÜN AÇIKLAMASI

- Adli kopya (imaj) almanın en kolay yolu Ditto x86 SE.
- İçerisinde özel bir işletim sistemi olan Ditto x86 SE kopyası alınacak diskleri bilgisayarlardan çıkarmadan kopyalamak amacıyla geliştirilmiştir. MS Windows, Apple MacOSX ve Unix&Linux işletim sistemine sahip her türlü bilgisayarı Ditto x86 SE ile kolayca "boot" edip içerisindeki diskleri çok hızlı bir şekilde kopyalayabilirsiniz.



PAKET İÇERİĞİ

- Ditto x86 BE (1 Yıllık lisans)
- USB Type-C Hub
- USB Type-C - Type-A Adaptör
- Ethernet Kablo
- Boyun Askısı
- Taşıma Çantası
- Kullanım Kılavuzu



ÜRÜN YETENEKLERİ

- **Diski sökmeden laptop, ultrabook, server adli kopyası (imajı) alma:** İşletim sistemi ne olursa olsun her türlü bilgisayarın diskini çıkarmadan Ditto x86 SE ile başlatarak kolayca adli kopya alabilirsiniz.
- **Kopyalama:** Herhangi bir USB diske adli kopyalama yapabilmektedir.
- **Yüksek Hız:** SSD disklerin kopyalanması testlerinde **dakikada 6GB** veri kopyalama hızı aşmaktadır.
- **Farklı format desteği:** MD5, SHA-1 ve SHA256 Hash desteğiyle, disk klonlama, DD, E01 ve L01 formatlarında imaj alınabilir.
- **Ücretsiz 1-yıllık lisans:** Her bir Ditto x86 BE 1-yıllık ücretsiz lisansla birlikte sunulmaktadır.
- **Uzaktan kontrol:** Ağ bağlantısı ile uzaktan kopyalama ve yönetme yapılabilmektedir.





Nasıl Adli Kopya (İmaj) Alacağım?

Cebinizde taşıyacağınız Ditto x86 USB bellek ve KIOSK isimli arayüzü ile şüpheli bilgisayarından kolay bir şekilde adli kopya alabilirsiniz. Adli kopya almak için sadece 2TB kapasiteli Ditto x86 BE USB bellek yeterli olacaktır. İzlenecek adımlar;

- Hedef bilgisayar kapalı iken Ditto x86 BE'yi bilgisayarın USB portuna takın. Gerekmesi durumunda paket içeriğinde yer alan HUB, kablo ve adaptörleri kullanınız.
- Hedef bilgisayarı açın. Bilgisayar USB üzerinden başlatılacaktır. Başlatılmaması durumunda hedef bilgisayarın BIOS ayarlarına giderek gerekli ayarları (boot sıralamasında USB'yi başa alın ve Secure Boot Option-OFF) yapınız
- Başlatma sırasında arayüzü yüklemek için **Ditto x86 -Kiosk** sekmesini seçin. Ditto x86 arayüzünü sadece RAM üzerinde çalıştırmak için **Ditto x86 - Kiosk Non-persistent** sekmesini seçin. Ditto x86 ve bilgisayarı kapatmak için **Power Off** sekmesini seçiniz.
- Arayüz üzerinde oturum açın. Varsayılan kullanıcı adı ve parola "admin" şeklindedir.
- Adli kopyanın kaydedileceği alanı bilgisayara takmış olduğunuz USB disk olarak seçin ve adli kopya almayı başlatınız.
- İşlem bittiğinde Ditto x86 BE USB belleği çıkarın ve delil dosyalarını incelemek amacıyla kullanacağınız bilgisayara takarak incelemeye başlayınız.



Teknik Özellikler

Ürün Adı	Ditto x86 BE
Renk	Krom Gri
Arayüz ve Hız	USB 3.2 Gen 1, saniyede 100MB/s'e, dakikada 6GB'a kadar kopyalama hızı
Veri Bağlantıları	USB Tip A→USB Tip A, USB Tip-A→USB Tip C
Ağırlık	8 Gram
Boyutlar	16.85X44.20X8mm
Uyumluluk	EMI Standard: FCC Part 15 Class B EMC Standard: EN55024, EN55032 CE, RoHS

